



Baumit openContact

Системски лепак за опен систем

Предности

- Високо паропропустен
- Специјално развиен за Баумит Опен систем
- Одлична адхезија и еластичност



Производ

Бел паропропустен, високо еластичен, минерален прашкаст лепак на база на бел цемент, за лепење и армирање на термоизолациони плочи, рачно или машински. Производот е испитан во склад со европскиот стандард во систем според ETAG 004 - Насоки за европски технички одобренија.

Компонента на термоизолациониот систем:

- Baumit open Систем

Состав

Бел цемент, полимери, песок и адитиви

Својства

Силно паропропустен, со одлична адхезија за подлогата, флексибилен и отпорен на временските услови, одлична обработливост, водоотпорен, добра апликација (рачна и машинска)

Аплицирање

За лепење на термоизолациони плочи од стиропор EPS, од стиродур XPS, специјално направен за Баумит опен плус плочите, како дел од фасадниот термоизолационен фасаден систем Баумит Опен.

Технички податоци

Производ	
мин.дебелина на наносот:	3 mm
макс.дебелина на наносот:	5 mm
сува специфична густина:	прибл. 1350 kg/m ³
μ-вредност:	прибл. 18

Варијанта(и)	openContact 25kg
принос	прибл. 4 m ² - 7 m ²
принос	прибл. 3 m ² - 8.5 m ²
потрошувачка	прибл. 4 kg/m ² - 5 kg/m ²
потрошувачка	прибл. 3 kg/m ² - 8 kg/m ²

Облик на испорака Вреќа 25 kg, 1 палета = 54 вреќи = 1350 kg

Складирање

12 месеци на дрвени палети

Гаранција за квалитет

Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории

Класификација според Законот за хемиски супстанции	Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната www.baumit.com или да го побарате во Баумит.
Подлога	Испитувањето на подлогата да се спроведе во склад со нормата ÖNORM B 3346. Подлогата мора да биде чиста, сува, незамирната, обезпрашена, не смее да виде водоодбивна, без исцветување, носечка и без нестабилни делови.
Подготовка на подлогата	Подлогата мора да биде сува, без мраз, без прашина, минерална, носечка, мора да биде доволно рапава и вливлива. Припремата на подлогата мора да биде во склад со важечките правила на структурата. Испитувањето на подлогата и рамнината на зидот да се изведе во склад со нормите ÖNORM B 2259 и DIN 18202.
Обработка	Мешање: Baumit openContact истурете го во чиста вода (околу 5-6 l вода по вреќа), мешајте со спороротирачка мешалка или во континуирана мешалка со равномерно доавање на вода; оставете да остои околу 5 минути, па уште еднаш промешајте. Времето на обработка е околу 1,5 час. Конзистенцијата на веќе стврднатиот материјал не може да се дотера со додавање на вода. Додавање на убрзувачи или адитиви против мрзнење не е дозволено. Лепење: Подлогата мора да биде рамна ($\pm 10\text{mm/m}$ кога се лепи само со лепак $\pm 20\text{mm/m}$ во случај кога топлотната изолација се лепи со лепак и прицврстува со типли). Во случај на поголеми нерамнини, се препорачува малтерисување на подлогата со посебен слој на малтер кој ќе ја израмни подлогата и после сушење на малтерот може да се почне со лепењето на термоизолационите плочи. Нанесете Baumit openContact по методата рабно-точкасто. Количината на лепак треба да биде таква да формира спој кој покрива околу 40% од контактната површина. Рабната трака треба да биде приближно 5 cm широка и 3-5 толки треба да се нанесат во средина на плочата, приближно со големина на дланка (околу 15cm). Немојте да нанесувате лепак на страничната ивица на изолационите плочи бидејќи така се формираат термо мостови. Можно е и лепење на целата површина: На рамни површини, лепакот може да се нанесе континуирано со глетарница со големина на заб од 10 mm, директно на термоизолационата плоча, доколку е подлогата рамна и отстапувањето во рамноста на подлогата не е поголемо од макс. 5 mm. Поставување типли: Типлувањето може да се изведе веќе 24 часа од лепењето на изолационите плочи, број на типли мин. 6 ком/m², по шемата на типлење која ја препорачува производителот. Препорачана шема на типлење за стиропор EPS е Т-шема. Типлата да се избере според типот на подлогата. После типлењето главата на типлите мора да се покријат со тенок слој на лепак. Армирање на површините на термоизолационите плочи од стиропор EPS: Доколку е потребно изолационите плочи мораат да се избрушат пред нанесување на лепакот. Поставете ги сите потребни лајсни и профили. После тоа се нанесува Baumit openContact со нерѓосувачка глетарка (заб 10 mm). Во свежиот лепак положете ја тескстилно-стаклената мрежичка Baumit StarTex во непрекинати траки и без набори и со преклоп широк најмалку 10 cm. Текстилно-стаклената мрежичка мора да биде покриена со Baumit ProContact лепакот минимално 1 mm (на зоните на преклоп најмалку 0,5 mm; најмногу 3 mm). Положената арматурна мрежичка се покрива со лепакот по постапката „свежо на свежо“. Дебелината на арматурниот слој треба да биде минимално 3 mm, максимално 5 mm во еден слој. На аглиите кај прозорите и вратите, пред комплетното армирање треба да биде изведена дијагонална арматура со Baumit мрежичката ос стаклени влакна со димензии околу 20x40 cm. Треба да се избегнува претерано мазнење. Настанатите нерамнини во лепакот после сушењето мораат да се израмнат. Покрај наведените норми треба да се почитуваат важечките насоки од Baumit упатствата за изведба на фасадни системи за топлотна изолација! Како маса за армирање и израмнување на минерални подложни малтери: Подлогата се чисти и обезпрашува. Материјалот на подложни малтери се нанесува со нерѓосувачка глетарка во слој со дебелина најмалку 3 mm и се мазни. Се препорачува армирање со Baum it арматурната мрежичка од текстилно-стаклени влакна Baumit StarTex.
Напомени и општи информации	Температурата на воздухот, материјалот и подлогата во текот на обработката и процесот на врзување треба да биде најмалку 5°C и максимум 30°C. Фасадите мораат да бидат заштитени од директно делување на сончевата светлина, дожд и ветар, со заштитна мрежа за фасада. Високата влажност и ниските температури можат да доведат до продолжено време на сушење. Многу е важно да пред нанесувањето на декоративниот фасаден малтер, лепакот да биде потполно сув, време на сушење мин. 3-5 дена¹⁾ како би се постигнало рамномерно сушење, односно како на фасадата не би имало мокри - темни флеку. Се препорачува во зависност од дебелината на лепакот времето на сушење да биде мин. 1 ден/1 mm¹⁾ дебелина. За подготовка на материјалот може да се употребува само чиста вода (вода од водовод). ¹⁾ При температурни услови + 20 ° C и релативна влажност во воздухот <70%. Неповолните временски услови можат значително да го променат времето на сушење. Фасадниот термоизолационен систем Baumit open, со специјални плочи од графитен перфориран стиропор, е проектиран и изведен како КСИНТИ систем - во склад со ETAG 004 на подлога од нови зидови, за висини до 25 м на објекти сместени во урбани средини немора да се типлува. На критични подлоги за лепење, бетон, стари малтери потребно е да се користи StarTrack типли или класични типли. Ве молиме да го земете во предвид квалитетот на изведбата, во кои детално е опишана правилната изведба, кои се наведени во „Baumit фасадни системи-Насоки за изведба“, кои се на сила во врска со ваквиот вид на изведувачки работи. Препорачани фасадни декоративни малтери: ■ Baumit NanoporTop со Premium/UniPrimer ■ Baumit StarTop со Premium/UniPrimer ■ Baumit SilikonTop со Premium/UniPrimer ■ Baumit MosaikTop со Premium/UniPrimer

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.